

Verlegeanleitung Heckenbewässerung

Der Wasserstrang wird an der Hecke entlang ausgerollt und grob mit Erdankern fixiert.

Dann alle 2 Meter ein Dosierstück mit Düse gesetzt.

Diese Düsen sprühen in Laufrichtung der Hecke.

Nach Setzen aller Sprühstellen wird der Wasserstrang direkt an den Heckenstamm entlang gelegt und mit den Erdankern (alle ca. 5m) befestigt.

Sollten Sie eine sehr dichte Hecke haben, so besteht die Möglichkeit, die Düsen etwas dichter zu setzen, bzw. weitere Düsen mit Dosierstück dazwischen zu setzen.

Bitte beachten Sie immer die vorhandene Wassermenge. Ein Dosierstück schwarz benötigt 35 Liter/Stunde.

Als Bewässerungszeit empfehlen wir 15 - 20 Minuten pro Bewässerungsgang.
Dies entspricht etwa einer 10 Liter-Gießkanne pro Wasseraustritt.

Hier geht's zum Erklärvideo:



Weitere Fragen gerne auch telefonisch unter 06151-3913747
oder per Mail: info@regenmeister.de

Regenmeister Vertriebs GmbH, An der Schillertanne 9, D-64367 Mühlthal, www.regenmeister.de,
Geschäftsführer: Marcel Kayser, Amtsgericht Darmstadt, HRB 101241, Ust-IdNr.: DE336984407,
Steuernummer: 007 242 02888

