



## **Montage und Einstellung Versenkgrenner RM400, RM800, RM3000**

Zur Montage/Wechsel der Düse ziehen Sie den Aufsteiger mit der Hand hinaus und halten diesen fest. Anschließend entfernen Sie die graue Schutzkappe und montieren den Filter inklusive der Düse. Bei Düsenwechsel drehen Sie die montierte Düse mit Filter heraus, stecken den Filter in die Öffnung des Aufsteigers und schrauben die neue Düse auf.

Der Aufsteiger lässt sich beliebig (Rattergeräusch) drehen und somit der Anschlag auf der rechten Seite einstellen. Nach Einstellung des rechten Anschlags, kann durch Drehen des Kopfes der Sprühwinkel eingestellt werden.

Die Sprühweite kann bis zu 25% reduziert werden, indem man die Metallschraube auf dem Düsenkopf mit einem geeigneten Schraubendreher hinein schraubt.